

MF60, rev. 8/30

O mobilním hotspotu

【Rozhraní a tlačítka】



Displej

- Indikuje druh signálu, sílu signálu, nabíjení baterie a síť.

Hlavní vypínač

- **Podržte 5 sekund**, abyste přístroj buď zapnuli, nebo vypnuli.
- Stiskněte jednou, abyste přístroj probudili ze spánkového režimu.

Slot na paměťovou

- Funkce není podporována

kartu

Tlačítko WPS

- Funkce není podporována

Nabíjení / port pro micro USB

【Připojení】

Najděte identifikátor SSID (označen na mobilním hotspotu) ve správci připojení přístroje a zadejte heslo (označeno na mobilním hotspotu).

Poznámka: Když připojíte přístroj MF60 k počítači pomocí kabelu USB, **vyradí se tak funkce Wi-Fi**. Přístroj MF60 bude nyní fungovat jako modem USB připojený k počítači a nebude možné k němu připojit další zařízení.

【Příručka k písmenům a číslicím na štítku s heslem】

0=#nula, O=abeceda, 5=#pět, S=abeceda, 8=#osm, B=abeceda

I=abeceda, 1=#jedna, l=malé „el“, L=velké „el“

*V hesle **se rozlišují malá a velká písmena. Zadávejte ho pečlivě.**

【Indikátory a jejich význam】

	<ul style="list-style-type: none"> • Stav Wi-Fi • Počet připojených zařízení 		<ul style="list-style-type: none"> • Intenzita signálu sítě
	<ul style="list-style-type: none"> • Zbývající energie baterie • Při nabíjení bliká 		<ul style="list-style-type: none"> • Příjem WCDMA/HSPA* • Max. rychlost stahování 384 kb/s ~ 7,2 Mb/s

*Upozorňujeme, že výše uvedená rychlost je teoretická a může být v závislosti na síti nižší.

【Dobíjení baterie】

Chcete-li baterii plně nabít, připojte ji na čtyři hodiny k adaptéru AC. Interní dobíjecí baterie vydrží v provozu asi čtyři hodiny. Doba provozu může být delší nebo kratší v závislosti na způsobu používání – více zařízení používajících mobilní hotspot může vybíjení baterie urychlit. Když je baterie plná, rozsvítí se ikona baterie.

VYPNĚTE iCloud a DATOVÝ ROAMING: Pokud je iCloud zapnutý a připojený k internetu, bude automaticky odesílat a přijímat data, což může vést k překročení limitů FUP poskytovatele. Možnost vypnutí iCloudu a datového roamingu naleznete v nastavení vašeho iPhoneu nebo chytrého telefonu.

Příručka k odstraňování potíží

E-mail technické podpory: tech@xcomglobal.com

Non-stop podpora je k dispozici na bezplatném místním telefonním čísle:

Rakousko 0800-297453	Itálie 800-8-75462
Belgie 0800-7-7954	Nizozemsko 0800-022-7148
Česká republika 800-143-929	Polsko 00-800-811-1203
Francie 0800-90-2988	Španělsko 9009781-25
Německo 0800-1-87-3583	Švédsko 020-792-030
Řecko 00-800-8113-0115	Švýcarsko 0800-83-7309
Irsko 1-800-55-5475	Velká Británie 0808-23-40190

[1]-----Ruční hledání-----[1]

Tato postup přinutí mobilní hotspot, aby vyhledal síť a napojil se na lepší připojení.

- 1) Připojte se pomocí Wi-Fi k mobilnímu hotspotu za pomoci správce bezdrátového připojení přístroje. (Jakmile bude připojen, uvidíte nalevo od indikátoru baterie číslo.)
 - 2) Spusťte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox atd.) a zadejte do adresního řádku adresu 192.168.0.1. Poté stiskněte klávesu ENTER.
 - 3) Měla by se vám zobrazit stránka konfigurace pro mobilní hotspot (Mobile Hotspot). Přihlaste se pomocí hesla „admin“.
 - 4) Klikněte nahoře v panelu nabídky na možnost „Settings“ (Nastavení).
 - 5) Klikněte v nabídce nalevo na možnost „3G settings“ (Nastavení 3G) a poté na možnost „Network Select“ (Výběr sítě).
 - 6) V režimu „Band Selection Mode“ (Režim výběru pásma) přepněte na možnost „Manual“ (Ruční) a poté klikněte na možnost „Apply“ (Použít).
 - 7) Chvilí počkejte, dokud se nezobrazí rozbalovací nabídka.
 - 8) Otevřete rozbalovací nabídku a vyberte název sítě, který začíná slovem „Available“ (Dostupná). Poté klikněte na možnost „Apply“ (Použít).
- *Pokud uvidíte více sítí s možností „Available“ (Dostupná), vyberte tu první.
- 9) V režimu „WAN Connection Mode“ (Režim připojení WAN) nad režimem „Band Selection Mode“ (Režim výběru pásma) klikněte na možnost „Connect“ (Připojit).

[2]-----Obnovení a přeprogramování mobilního hotspotu-----[2]

<Obnovení> Stiskněte a podržte současně hlavní vypínač a tlačítko WPS po dobu 10 sekund.

Jakmile se na displeji zobrazí zpráva „Restarting“, tlačítka uvolněte. Zařízení je obnoveno do původního stavu.

Přejděte k přeprogramování.

- <Přeprogramování>**
- 1) Za použití správce bezdrátového připojení přístroje se pomocí Wi-Fi připojte k mobilnímu hotspotu. (Jakmile je připojen, uvidíte nalevo od indikátoru baterie číslo.)
 - 2) Spusťte internetový prohlížeč a zadejte do adresního řádku adresu 192.168.0.1. Poté stiskněte klávesu ENTER.
 - 3) Měla by se zobrazit stránka konfigurace. Přihlaste se na obrazovku pomocí hesla „admin“. *Pokud se stránka konfigurace nezobrazí, znamená to, že ještě nejste připojeni k Wi-Fi. Viz část „Připojení“ na straně 1.
 - 4) Klikněte nahoře v panelu nabídky na možnost „Settings“ (Nastavení).

Příručka k odstraňování potíží

E-mail technické podpory: tech@xcomglobal.com

- 5) Klikněte v nabídce nalevo na možnost „3G settings“ (Nastavení 3G) a poté na možnost „APN Settings“ (Nastavení APN).
- 6) Přepněte z možnosti „Auto APN“ (APN automaticky) na možnost „Manual APN“ (APN ručně), posuňte se níže a klikněte na možnost „Add“ (Přidat).
- 7) V profilu zadejte: „Euro“ a APN: internet.focusmobile.com
- 8) Klikněte na možnost „Set Default“ (Nastavit výchozí).
- 9) Přejděte nahoře v panelu nabídky na možnost „Home“ (Domů).
- 10) Na levé straně klikněte na tlačítko „Connect“ (Připojit).