

Rév. 8/30

**À propos du point d'accès mobile**

**【Interface et boutons】**



**Affichage**

• Indique le type de signal, la force du signal, la charge de la batterie et le réseau.

**Bouton Marche/arrêt**

• **Appuyer pendant 5 secondes** pour ALLUMER et ÉTEINDRE.  
• Appuyer une fois pour sortir du mode veille.

**Fente pour carte mémoire**

• Fonction non prise en charge

**Bouton WPS**

• Fonction non prise en charge

**Port de recharge / micro USB**

**【Comment se connecter】**

Trouver le SSID (sur l'étiquette du point d'accès mobile) sur le gestionnaire de connexion de votre appareil et saisir le mot de passe (sur l'étiquette du point d'accès Mobile)

Remarque : lors de la connexion du MF60 à un PC par câble USB, **la fonctionnalité Wi-Fi est désactivée.** Le MF60 fonctionne alors comme un modem USB connecté à l'ordinateur, et les autres appareils ne sont pas en mesure de se connecter au Wi-Fi.

**【Guide des lettres/chiffres sur l'étiquette du mot de passe】**

0=chiffre zero, O=alphabet, 5=chiffre cinq, S=alphabet, 8=chiffre huit, B=alphabet  
I=lettre « i », 1=chiffre un, l=lettre « l » minuscule, L=lettre « L » majuscule

\*Le mot de passe est **sensible à la casse. Le saisir avec soin.**

**【Voyants et leur signification】**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· État du Wi-Fi</li> <li>· Nombre d'appareils connectés</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Intensité du signal du réseau</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Charge de la batterie restante</li> <li>· Clignote durant la charge</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Réception WCDMA/HSPA*</li> <li>· Vitesse de téléchargement maximum de 384 kbit/s à 7,2 Mbit/s</li> </ul>

\*Noter que la vitesse mentionnée ci-dessus est une valeur théorique, la vitesse réelle peut être inférieure sur certains réseaux.

**【Chargement de la batterie】**

Pour charger complètement la batterie, connecter l'appareil à l'adaptateur secteur pendant 4 heures. Les batteries rechargeables internes ont une autonomie d'environ 4 heures. Cette autonomie varie en fonction de votre utilisation – lorsque plusieurs appareils utilisent le point d'accès mobile à la fois, la batterie peut se décharger plus rapidement. L'icône de la batterie s'allume lorsque la batterie est pleine.

**MERCI DE COUPER iCloud ET L'ITINÉRANCE DE DONNÉES** : si iCloud est allumé et connecté à Internet, il envoie et reçoit automatiquement des données, ce qui pourrait entraîner un

# Guide de dépannage

Assistance technique par e-mail : [tech@xcomglobal.com](mailto:tech@xcomglobal.com)

dépassement des limites de la politique d'utilisation équitable du fournisseur d'accès. Se référer aux paramètres de l'iPhone ou du Smartphone pour désactiver iCloud et l'itinérance de données.

Pour une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, appeler sans frais à partir d'un téléphone local :

Autriche 0800-297453	Italie 800-8-75462
Belgique 0800-7-7954	Pays-Bas 0800-022-7148
République tchèque 800-143-929	Pologne 00-800-811-1203
France 0800-90-2988	Espagne 9009781-25
Allemagne 0800-1-87-3583	Suède 020-792-030
Grèce 00-800-8113-0115	Suisse 0800-83-7309
Irlande 1-800-55-5475	Royaume-Uni 0808-23-40190

## [1]----- Recherche manuelle -----[1]

Cette procédure va forcer le point d'accès mobile à trouver le réseau et à s'y « verrouiller » afin d'avoir une meilleure connexion.

- 1) Se connecter par Wi-Fi au point d'accès mobile, en utilisant le gestionnaire de connexion sans fil de l'appareil. (Une fois l'appareil connecté, un numéro s'affichera à gauche du voyant de la batterie)
  - 2) Lancer un navigateur Internet (par exemple Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc) et saisir 192.168.0.1 dans la barre d'adresse, puis appuyer sur la touche Entrée.
  - 3) Une page de configuration du point d'accès mobile devrait s'afficher. Se connecter avec le mot de passe « admin ».
  - 4) Cliquer sur « Settings » (paramètres) dans la barre de menu en haut.
  - 5) Cliquer sur « 3G Settings » (paramètres 3G) dans le menu sur la gauche, puis « Network Select » (Sélection réseau).
  - 6) Pour le paramètre « Band Selection Mode » (mode de sélection de la bande), passer à « Manual » (Manuel), puis cliquer sur « Apply » (appliquer).
  - 7) Attendre un moment, jusqu'à ce qu'une liste déroulante apparaisse.
  - 8) Ouvrir la liste déroulante et sélectionner le nom du réseau qui commence par « Available » (disponible) puis cliquer sur « Apply » (appliquer).
- \* Lorsque plusieurs réseaux sont « Available », sélectionner le premier d'entre eux.
- 9) Cliquer sur « Connect » (connexion) pour « WAN Connection Mode » (mode de connexion WAN) au-dessus de « Band Selection Mode ».

## [2]—Réinitialisation / reprogrammation du point d'accès mobile--[2]

**<Réinitialisation>** Maintenir simultanément appuyés les boutons marche/arrêt et WPS pendant 10 secondes.

Relâcher les boutons lorsque « Restarting » (redémarrage) s'affiche à l'écran. L'appareil est réinitialisé. Passer à la reprogrammation.

**<Reprogrammation>** 1) Se connecter au Wi-Fi au point d'accès mobile, en utilisant le gestionnaire de connexion sans fil de l'appareil. (Une fois l'appareil connecté, un numéro s'affichera à gauche du voyant de la batterie)

2) Lancer un navigateur Internet et saisir 192.168.0.1 dans la barre d'adresse, puis appuyer sur la touche Entrée.

3) Une page de configuration devrait s'afficher. Se connecter sur cet écran avec le mot de passe « admin ». \*Si la

# Guide de dépannage

Assistance technique par e-mail : [tech@xcomglobal.com](mailto:tech@xcomglobal.com)

page de configuration ne s'affiche pas, cela signifie que l'appareil n'est pas encore connecté au Wi-Fi. Voir « Comment se connecter » à la page 1.

- 4) Cliquer sur « Settings » (paramètres) dans la barre de menu en haut.
- 5) Cliquer sur « 3G Settings » (paramètres 3G) dans le menu sur la gauche, puis « APN Settings » (paramètres APN).
- 6) Passer de « Auto APN » à « Manual APN », faire défiler vers le bas et cliquer sur « Add » (ajouter).
- 7) Saisir dans le profil : « Euro » et APN: internet.focusmobile.com
- 8) Cliquer sur « Set Default » (fixer la valeur par défaut).
- 9) Aller sur « Home » (accueil) dans le menu du haut.
- 10) Cliquer sur le bouton « Connect » (connexion) sur le côté gauche.