

Informazioni sull'Hotspot Mobile

【Interfaccia e pulsanti】



Display

- Indica il tipo di segnale, la potenza del segnale, la carica della batteria e la rete.

Interruttore di accensione

- Tenere premuto per 5 secondi per accendere o spegnere.
- Premere una volta per la riattivazione dalla modalità sospensione.

Slot per scheda di memoria

- Funzione non supportata

Pulsante WPS

- Funzione non supportata

Porta di carica e collegamento micro USB

【Come collegarsi】

Trovare il nome SSID (sull'etichetta dell'Hotspot Mobile) nell'elenco di connessioni disponibili sul proprio dispositivo e inserire la password (sull'etichetta dell'Hotspot Mobile)

Nota: quando si collega il dispositivo MF60 a un PC con il cavo USB, **la funzionalità Wi-Fi viene disattivata**. Il dispositivo MF60 a quel punto funziona come un modem USB collegato al PC e non è possibile collegare altri dispositivi.

【Guida per distinguere le lettere e i numeri sull'etichetta della password】

0=zero, O=lettera, 5=cinque, S=lettera, 8=otto, B=lettera

I=lettera, 1=uno, l=elle minuscola, L="elle" maiuscola

*La password **differenzia maiuscole e minuscole. Digitalarla attentamente.**

【Indicatori e loro significato】

	<ul style="list-style-type: none"> · Stato Wi-Fi · Numero di dispositivi collegati 		<ul style="list-style-type: none"> · Intensità del segnale di rete
	<ul style="list-style-type: none"> · Carica restante della batteria · Lampeggia durante la ricarica 	3G	<ul style="list-style-type: none"> · Ricezione WCDMA/HSPA* · Velocità massima di scaricamento 384kbps~7.2Mbps

*Tenere presente che la velocità indicata sopra è un valore nominale e può essere inferiore a seconda della rete.

【Ricarica della batteria】

Per caricare completamente la batteria, collegarla all'adattatore di alimentazione per 4 ore. Le batterie interne hanno un'autonomia di circa 4 ore. L'autonomia effettiva può variare a seconda dell'utilizzo, in quanto un Hotspot Mobile con vari dispositivi collegati si scarica più in fretta. L'icona della batteria si accende quando la batteria è carica.

DISATTIVARE iCloud e il ROAMING DATI: se iCloud è attivo e connesso a internet, invia e riceve dati automaticamente, potendo eccedere il limite di trasmissione del proprio abbonamento.

Consultare le impostazioni dell'iPhone/smartphone per disattivare iCloud e il roaming dati.

Guida alla risoluzione dei problemi

Email assistenza tecnica: tech@xcomglobal.com

Per assistenza 24/7, chiamaci al numero verde da telefono fisso:

Austria 0800-297453	Italia 800-8-75462
Belgio 0800-7-7954	Paesi Bassi 0800-022-7148
Repubblica Ceca 800-143-929	Polonia 00-800-811-1203
Francia 0800-90-2988	Spagna 9009781-25
Germania 0800-1-87-3583	Svezia 020-792-030
Grecia 00-800-8113-0115	Svizzera 0800-83-7309
Irlanda 1-800-55-5475	Regno Unito 0808-23-40190

[1]-----Ricerca manuale-----[1]

Questa procedura obbliga l'Hotspot Mobile a trovare la rete e a mantenerla per avere la migliore connessione.

- 1) Collegarsi tramite Wi-Fi all'hotspot mobile, utilizzando la gestione delle connessioni wireless del dispositivo. (Una volta collegato, compare un numero a sinistra dell'indicatore della batteria)
 - 2) Avviare il browser internet (per esempio Internet Explorer, Chrome, Firefox, ecc.) e digitare 192.168.0.1 nella barra degli indirizzi, quindi premere il tasto invio.
 - 3) Si apre la pagina di configurazione dell'Hotspot Mobile. Effettuare il login con la password "admin".
 - 4) Fare clic su "Settings" sulla barra del menu in alto.
 - 5) Fare clic su "3G settings" nel menu a sinistra, poi "Network Select".
 - 6) Impostare l'opzione "Band Selection Mode" su "Manual", quindi fare clic su "Apply".
 - 7) Attendere un istante, fino a quando appare un menu a discesa.
 - 8) Aprire il menu a discesa e selezionare il nome della rete che inizia con "Available" e premere "Apply".
- *Se sono presenti più reti "Available", selezionare la prima.
- 9) Fare clic su "Connect" accanto a "WAN Connection Mode" sopra "Band Selection Mode".

[2]-----Resettare/riprogrammare l'Hotspot Mobile-----[2]

<Reset> Tenere premuti l'interruttore di accensione e il pulsante WPS insieme per 10 secondi.

Quando compare "Restarting" sul display, rilasciare i pulsanti. Il dispositivo è stato resettato e si può procedere alla riprogrammazione.

- <Riprogrammazione>**
- 1) Collegarsi tramite Wi-Fi all'hotspot mobile, utilizzando la gestione delle connessioni wireless del dispositivo. (Una volta collegato, compare un numero a sinistra dell'indicatore della batteria)
 - 2) Avviare il browser internet e digitare 192.168.0.1 nella barra degli indirizzi, quindi premere il tasto invio.
 - 3) Si apre la pagina di configurazione. Effettuare il login con la password "admin". *Se non si apre la pagina di configurazione significa che la connessione Wi-Fi non è ancora stata stabilita. Consultare "Come collegarsi" a pagina 1.
 - 4) Fare clic su "Settings" sulla barra del menu in alto.
 - 5) Fare clic su "3G settings" nel menu a sinistra, poi "APN Settings".
 - 6) Passare a "Manual APN" da "Auto APN" e scorrere verso il basso, fare clic su "Add".
 - 7) Digitare nel campo Profile: "Euro" e APN: internet.focusmobile.com
 - 8) Fare clic su "Set Default".
 - 9) Tornare alla "Home" dal menu superiore.
 - 10) Fare clic sul pulsante "Connect" a sinistra.